

Szúnyogháló használata és karbantartási útmutatója

Minden esetben tartsa be a szúnyoghálókra leírt használati és karbantartási utasításokat, a nem leírás szerinti használat a szúnyogháló elemeinek károsodásához vezethet amire a garancia nem terjed ki!

Törésekre, roncsolódásokra csak akkor van garancia, ha az nem a helytelen használatból vagy külső behatások és időjárási tényezők hatására keletkeztek.

Kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót!

A szúnyogháló használataival és karbantartásával kapcsolatban az alábbiakat érdemes tudni és betartani.

Szúnyogháló használata és karbantartása

Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a szúnyogháló (rovarháló) főleg a repülő rovarok ellen védenek, de a mászó bogarak ellen kevésbé hatékonyak, mert a bogarak a mozgó felületek között megtalálhatják azokat az apró, nem tömíthető réseket amin keresztül (a hálót megkerülve!) a lakás belterébe bejuthatnak!

A háló tisztításhoz használjon finom kefét vagy rongyot, semmi esetben sem éles tárgyat vagy erős kefét. Háló átmosásához használjon langyos szappanos vizet! A tisztítás során keletkezett hálósérülésekre nem terjed ki a garancia

Szúnyogháló két nagy csoportra oszthatóak, a fixkeretes és a mozgatható típusokra. Míg a fixkeretes szúnyogháló használata adott, azaz a felszerelésüket követően nem kell velük semmit sem csinálni, addig a mozgatható kivitelűeknél az alábbi dolgokra érdemes odafigyelni.

1. A mozgatható szúnyogháló két fő típusa létezik, a fentről lefelé húzható és az oldalra húzható. Mindkét típust rugó húzza fel vagy vissza a tokba, ebből adódóan soha nem szabad a rögzített helyzetből kiakasztott szúnyoghálót elengedni, mert egyrészt a csapódó szúnyogháló balesetveszélyes, másrészt az addig megfeszített rugóerő hirtelen felszabadulásának hatására a szúnyogháló mozgó része fel vagy oldalra csapódik (típustól függően) és ilyenkor a szúnyogháló alkatrészei deformálódhatnak, eltörhetnek. A fentiek hatására használhatatlanná vált szúnyogháló elvesztik jótállásukat.

2. A fentről lefelé húzható rolós szúnyogháló lehúzása mindig úgy történjen, hogy az alsó elem (amit majd be kell akasztani a fix alsó keretbe) vízszintes legyen, ekkor az üvegszál-erősített szúnyogháló mindkét oldala egyformán tekeredik le a tokból. Széles ablak esetén a zárólécet két kézzel azonos erővel húzza lefelé, majd akassza a helyére! Felengedéskor a zárólécet nyomja kissé lefelé. A szúnyogháló záróléce automatikusan kiad a helyéről, közben megtartva lassan engedje fel a hálót, széles ablak esetében a felengedést szintén két kézzel végezze!

Vizont ha nem vízszintesen húzzuk le hanem féloldalasan, akkor a háló a szerkezet egyik vége felé fog rendeződni ami előbb vagy utóbb a háló sérüléséhez vezet a szúnyogháló kicsúszhat a vezetősinből ez által károsodhat!

Ha a rolós szúnyoghálót visszaengedve az nem tekeredik teljesen fel, azaz a háló nem megy vissza teljesen a tokba, akkor egy lehúzást követően lassan engedjük újra vissza. Ha most tökéletesen visszatekeredne, akkor valószínű, hogy előzőleg nem vízszintesen volt lehúzva a háló és a szerkezet egyik oldalhoz hozzáérve fékezte a visszafutást. Vizont ha ekkor sem tekeredne teljesen fel, akkor nagy valószínűséggel a rugóerő gyengüléséről van szó (ez egy idő után természetes jelenség) aminek a kijavítása szakemberre tartozik.

3. A szúnyogháló kis mértékben látható színe olykor hátrány is mert előfordul, hogy főleg a gyerekek és idősek nem veszik észre az erkélyajtón lévő behúzott szúnyoghálót és úgymond „átmennek rajta” és ilyenkor óhatatlanul kisebb vagy nagyobb mértékben sérül a háló. Ebben az esetben a háló cseréjére nem terjed ki a garancia

4. Amikor az oldalra húzható szúnyoghálót behúzzuk egy sülyesztett profilban lévő mágnes csík rögzíti a mozgó hálórészt, ezért ügyelni kell arra, hogy a két mágnes csík tökéletesen felfeküdjön egymásra, mert ha csak a húzott oldalon lévő mágnes csík egyik oldala érintkezik a fixen beépített mágnessel, a másik széle pedig az alumíniumprofilra fekszik fel, akkor könnyen megszűnhet a „tapadásuk” és a mozgó szárnyrész kivágódhat, ami egyrészt balesetveszélyes másrészt a termék rongálódását eredményezheti. Gyermeküket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb esetben a háló sérülését ők okozzák!

5. Szúnyogháló nyílóajtó esetén kérjük hogy az ajtó nyitására és zárására a kilincset vagy a rugdosót használja! Az ajtó hálóját NE nyomja meg, mert a háló hullámosodhat és sérülhet, kijöhet a keretből! Ha nyitáshoz a rugdosót használja kerülje az erős rúgást csak lágyan nyomja meg a sérülések elkerülése érdekében! Gyermeküket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb esetben a háló sérülését ők okozzák!

Figyeljen arra hogy az ajtó csukódásakor semmilyen tárgy ne akadályozza az útját, ezáltal elkerülhető a háló vagy az elemek sérülése

6. Plisse szúnyogháló ajtó esetén különösen ügyelni kell az alsó vezetősin tisztán tartására mivel a sinben felhalmozódott szennyeződés az ajtó működését akadályozhatja, háló és zsinórszakadásához vezethet! Az alsó profil tisztítása időközönként ajánlott a meghibásodások elkerülése érdekében! Az ajtó nyitását minden esetben a kilincsel végezze, különben a háló sérülhet! Ezt a típusú szúnyogháló ajtót nem ajánljuk olyan helyre ahol kisállatok élnek! Soha ne dőljön neki a hálónak mert az a háló és a zsinórzat szakadásához vezet! Garancia hálóra és zsinórcseréire csak ezen tanácsok betartása mellett lehetséges! Gyermeküket tanítsák meg a helyes szúnyogháló ajtó használatra mert a legtöbb esetben a háló sérülését ők okozzák!

7. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba akadályozná a szúnyogháló rendeltetészerű működését az állagmegóvás érdekében azonnal értesíteni kell a szúnyogháló gyártóját, felszerelőjét.

8. Ha jótállási idő alatt esetlegesen előforduló hibát házilagosan vagy akár más céghez tartozó szakemberrel próbálják elhárítani, akkor a szúnyogháló jótállása megszűnik!

A fent leírtakat elolvastam, tudomásul vettem és tisztában vagyok vele hogy mi a helyes használati mód, és mi nem tartozik a garanciális javítás körébe!