

Bedienungsanleitung und Wartung von Insektenschutzrollos

Bitte halten Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungs- und Wartungsanleitungen von Insektenschutzrollos auf jeden Fall ein, eine nicht sachgemäße Bedienung kann zu Beschädigungen der einzelnen Teile des Insektenrollos führen, auf solche Schäden bezieht sich die Garantie nicht!

Bitte lesen sie diese Anleitung sorgfältig durch!

Bezüglich der Bedienung und der Wartung der Insektenrollos muss man sich mit den folgend beschriebenen Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Klaren sein.

Bedienung und Wartung von Insektenrollos

Zunächst muss man erwähnen, dass Insektenrollos (Insektennetze) vor allem gegen fliegende Insekten schützen, gegen kleine kriechende Insekten sind sie aber weniger wirksam, da diese Insekten bei den eventuell nicht gut abdichtbaren kleinen Schlitzten (um den Netz herum) in die Wohnung gelangen können!

Benutzen Sie für die Reinigung des Netzes eine feine Bürste oder ein feines Tuch, aber nie scharfe Gegenstände oder starke Bürsten. Das Netz kann auch mit lauwarmem Seifenwasser abgewaschen werden. Für Netzschäden, die durch unsachgemäße Reinigung entstanden sind, gilt die Garantie nicht.

Die Insektennetze können in zwei große Klassen eingestuft werden – Insektennetze mit fixem Rahmen, und Insektenrollos, wo man das Netz bewegen kann. Die Bedienung von Insektennetzen mit fixem Rahmen ist gegeben, nach der Montage ist damit nichts Weiteres zu tun.

Bei den Insektenrollos mit beweglichem Insektennetz sollte man auf die folgenden Anweisungen achten:

1. Es gibt zwei verschiedene Typen von Insektenrollos, nämlich die, die von oben nach unten gezogen werden können, und die, die seitlich herausgezogen werden können. Beide sind mit einem Rückzugfeder-Mechanismus versehen, die den Netz in den "Netzkasten" zurückziehen. Aus diesem Grund darf man die herausgezogenen Netze nicht loslassen, da sie sonst vom Rückzugmechanismus schlagartig eingezogen werden und dies zu Verletzungen oder gar zur Deformation, oder zum Bruch der einzelnen Teile des Insektenrollos führen können. So kann es vorkommen, dass das Insektenrollo unbrauchbar beschädigt wird und somit auch die Garantie verliert.

2. Bei Insektenrollos, die von oben nach unten heruntergezogen werden, muss man darauf achten, dass der untere Teil des Netzes (welches unten in den fixen Rahmen eingehängt wird) beim Herunterziehen horizontal liegt, also nicht schief heruntergezogen wird. Das glasfaserverstärkte Netz muss also entlang des Rahmens gleichmäßig heruntergezogen werden. Bei breiten Fenstern sollte die Abschlussleiste mit beiden Händen und gleicher Kraft heruntergezogen werden und unten auf seinen Platz eingehängt werden! Beim hinauflassen muss die

Abschlussleiste des Insektennetzes etwas nach unten gedrückt werden, so rasten Sie das Netz aus. Halten Sie es nun in der Mitte mit der Hand fest und lassen sie es langsam rauffahren. Bei breiten Fenstern sollte das Netz mit beiden Händen festgehalten werden!

Sofern Sie das Insektennetz nicht gleichmäßig, sondern oft schief rauffahren, so wird die eine Seite des Netzes schief aufgewunden, dies kann dazu führen, dass das Netz nach einiger Zeit aus der Führungsschiene rutscht und so beschädigt wird!

Wenn das Insektennetz beim Hinauffahren nicht komplett aufwindet, also wenn sich ein Teil des Netzes nicht in den Rahmen zurückzieht, so ziehen Sie das Netz nochmals vollständig hinunter und lassen Sie es langsam wieder rauf. Wenn sich das Netz jetzt komplett aufwindet, so ist zu vermuten, dass das Netz vorher nicht gleichmäßig, sondern schief hinuntergezogen wurde und das Rückziehmechanismus beim Hochlassen die eine Seite des Netzes ein wenig gebremst hat. Sofern dies nicht der Fall ist und das Netz sich immer noch nicht komplett in das Gehäuse aufwindet, so hat wahrscheinlich die Rückziehfeder etwas nachgelassen (nach einiger Zeit ist dies ein natürliches Ereignis), dies kann durch einen Fachmann leicht repariert werden.

3. Das herausgezogene Insektennetz ist oft kaum zu sehen, dies ist zwar ein sehr guter Vorteil, es hat jedoch den Nachteil, dass vor allem Kinder oder ältere Menschen es übersehen und bei einer Balkontür daran sozusagen "Anstoßen". In diesem Fall wird das Netz meistens beschädigt, und die Garantie gilt für solche Vorfälle nicht.

4. Wenn Sie seitlich ausziehbare Insektennetze mit Magnetbefestigung hinausziehen, so beachten Sie bitte, dass das Netz im Profil mit einem Magnetstreifen befestigt wird, Sie müssen deswegen darauf achten, dass die beiden Magnetstreifen richtig aneinander liegen. Wenn der Magnetstreifen des Netzes und der fixe Magnetstreifen nicht richtig aneinander liegen, also wenn sie nicht richtig aneinander "haften", so kann der bewegliche Netz herausschlagen, dies kann einerseits zu Unfällen führen, andererseits kann das Produkt beschädigt werden. Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie man das Insektennetz richtig bedient, da meistens die Kinder das Netz beschädigen!

5. Bei Insektenschutz-Türen muss man beim Öffnen und Schließen der Tür immer die Klinke oder den dazu vorgesehenen Fußöffner betätigen! Öffnen Sie die Insektenschutz-Tür NIE mit dem Drücken des Netzes, da sonst das Netz wellig und beschädigt werden kann, es kann sogar aus dem Rahmen herausreißen. Wenn Sie den Fußöffner benutzen, so drücken Sie bitte nur sanft dagegen, niemals stark treten, um Verletzungen zu vermeiden. Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie man das Insektennetz richtig bedient, da meistens die Kinder das Netz beschädigen!

Achten Sie darauf, dass beim Schließen oder Öffnen keine Gegenstände im Wege der Insektenschutz-Tür befinden, so können Beschädigungen am Netz und an den einzelnen Teilen der Tür vermieden werden.

6. Bei Plissee Insektenschutz-Türen müssen Sie darauf achten, dass die untere Leitschiene sauber gehalten wird, da angesammelter Schmutz in der Schiene die Funktion der Tür beeinträchtigen kann, und auch zum Riss des Netzes führen kann, des Weiteren kann auch die Schnur reißen! Bitte reinigen Sie die untere Leitschiene von Zeit zu Zeit, um solche Schäden zu vermeiden. Das Öffnen und Schließen der

Tür muss immer mit der Türklinke geschehen, ansonsten können Sie dem Netz Schaden zufügen! Wir empfehlen diese Art von Insektenschutz nicht dort anzubringen, wo auch Kleintiere leben! Lehnen Sie sich nie an das Netz, da ansonsten das Netz oder die Schnur reißen können! Eine Garantie für das Ersetzen des Netzes und der Schnur ist nur dann gültig, wenn diese Anweisungen eingehalten werden! Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie man diese Tür richtig bedient, da meistens die Kinder das Netz beschädigen!

7. Sollte während der Garantiezeit - bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch – ein Fehler auftreten, so informieren Sie den Hersteller bitte unverzüglich.

8. Versucht man während der Garantiezeit einen eventuellen Fehler selbst, oder von einem anderen Fachmann reparieren zu lassen, so erlischt die Garantie des Insektenschutznetzes!

Ich habe die obige Instruktionen gelesen, verstanden, und habe die richtige, sachgemäße Bedienung gelernt, des Weiteren bin ich mir damit im Klaren welche Reparaturen die Garantie deckt!
