

Redőnyök használati és karbantartási útmutatója.

A redőnyök működtetésénél nem árt egy két dologgal tisztába lenni, amivel a helytelen használat, valamint a redőnyök karbantartása, tisztítása során esetlegesen keletkező meghibásodások megelőzhetők.

Kérjük, hogy fokozott figyelemmel olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági részekre, mert a helytelen használat, illetve helytelen karbantartás, tisztítás miatt bekövetkezett meghibásodásokra és károkra nem terjed ki a garancia!

Redőnyök használati útmutatója.

1. A redőny mozgási síkjában soha ne legyen semmilyen tárgy (például virágtartó vagy erkélyajtónál szék, stb.), a redőny útját akadályozni tilos! Ez a figyelmeztetés fokozottan érvényes a motoros redőnyök esetében, mert az alaptudású redőnymotorok nem képesek érzékelni az akadályt/nyomatékváltozást, ezáltal roncsolódna a redőnyfalat és deformálódnak vagy akár el is törhetnek a redőnytest akasztói, stb. A nyomaték és akadály érzékelővel ellátott motorok esetében a redőny automatikusan megáll ha akadályt érez, cégünk kizárólag ezen típusú motorokat építi be a redőnyökbe.

2. Erős vagy viharos szélben a redőny ne legyen „félállásban”, mindig legyen teljesen felhúzva.

3. Nyitott ablaknál, erős huzatban a redőny mindig legyen felhúzva. A zárt redőny nyitott ablaknál nem áll ellen a szél okozta terhelésnek! Ebben az esetben nem érvényes a garancia!

4. Télen a lefagyott redőnyöket tilos erőszakkal felhúzni, felhúzás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a redőny nincs lefagyva. Összefagyott lamellák esetén kerülje a termék erőszakos működtetését!

5. Hófúvaskor a motoros redőnyöket csak állandó felügyelet mellett szabad felhúzni, mert a redőnyfalra fagyott hó helytelen működést eredményezhet. Szükség esetén a felső végállás előtt a felhúzás leállítandó! Fagyos havas időben ne engedje le teljesen a redőnyt így a záróléc nem tud lefagyni. Nyomatékérzékelős motoroknál ebben az esetben az elektronika nem engedi a redőny felhúzását, az automatika kikapcsolhat! Fagy leolvadása után a működtetés természetesen újra lehetséges

6. A redőnyfalat tilos kézzel feltolni.

7. A redőny gurtnit az ablak síkjára merőlegesen ajánlott húzni, az utolsó harmadban lassan, erőszak mentesen. A nagy erejű, gyors felhúvaskor a rejtett útközök letörhetnek és ennek következtében a redőnyfalra fut fel a redőnyfalat, amit ezt követően már nem lehet leengedni. A gurtnit soha ne engedjük el, kerüljük a hirtelen működtetést. Ettől eltérő felhúvások, gurtni oldalra történő működtetése idő előtti kopást, gurtni menetből való kihúzódnását, deformálódást eredményez, melyek működésbeli problémákat okozhatnak!

8. Motoros redőnyöknél ne engedje a gyerekeket a kapcsolóval vagy a távirányítóval játszani, mert egyrészt balesetveszélyes, másrészt a helytelen használat miatt meghibásodhat a redőnymotor vagy a vezérlőegység.

9. Motoros redőnyöknél tilos egyszerre két vezérlőgombot (távirányítónál, kapcsolónál) megnyomni, mert az ellentétes utasítás meghibásodást eredményezhet. Könnyen törölhetjük a programot melynek újraprogramozását csak szakember végezheti el és ebben az esetben nem tartozik garanciális javítás körébe!

10. Kurbli mozgatású redőny esetében kerülje a kurbli rúd túlságosan gyors tekerését, mert ez problémához és túlzott kopáshoz vezet. Teljesen nyitott illetve zárt redőnynél a kurbli erőszakkal ne tekerje tovább. Amint ellenállást érez leengedés közben hagyja abba a kurbli tekerését.

11. Motoros redőnyök elektromos hálózatának mások által történt helytelen kialakítása, illetve a helytelen motorbekötés miatt keletkezett hibákra nem terjed ki a garancia.

12. A szúnyoghálóval kombinált redőnyöknél (de az összes szúnyoghálónál is) a szúnyogháló felengedésekor végig fogni kell a szúnyogháló kezelőjét, mert ennek elengedésekor a rúgós szerkezetű szúnyogháló felcsapódik, ami törést, meghibásodást eredményezhet. Széles ablak esetén a zárólécet két kézzel, azonos erővel húzza lefelé, majd akassza a helyére.

13. Rendeltetészerű használatkor keletkezett kopásokra nem terjed ki a garancia.

14. Törésekre, roncsolódásokra csak akkor van garancia, ha az nem a helytelen használatból vagy külső behatások és időjárási tényezők hatására keletkeztek.

Redőnyök karbantartási útmutatója.

1. A redőny esetleges meghibásodáskor más által végzett redőnyjavítás a garancia elvesztését jelenti, ezért a garanciaidőn belül mindig a gyártóval végeztesse el a javítást.
2. A meghibásodás észlelésekor ne használja tovább a hibás terméket, valamint haladéktalanul értesítse a redőny készítőjét, ezzel is megelőzve a hibák súlyosbodását.
3. Tilos bármit is a redőnyökre felszerelni, kiegészítő súllyal terhelni
4. Utólagos külső hárszigeteléskor tilos a redőnyszerkezetet befedni, mert hiba esetén nem lesz szervizelhető a redőny. A szerelőnyílásnak mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
5. A redőnyöket tisztítani csak oldószer és szemcsementes langyos vízzel szabad, mert ennek figyelmen kívül hagyásakor sérülhet a redőny.
6. Hóeséskor ajánlott letisztítani a hótól a párkányokat és az erkélyajtó redőnyénél lévő felületet, hogy ezzel is csökkentse a redőny lefagyásának veszélyét.
7. A redőnydobozt, a tartozékokat, a motort és a sínt soha ne olajozzuk!

A fent leírtakat elolvastam, tudomásul vettem és tisztában vagyok vele hogy mi a helyes használati mód és mi nem tartozik a garanciális javítások körébe!